Cách sửa các mã lỗi máy sấy quần áo Candy an toàn, không cần thợ

https://appongtho.com/bang-ma-loi-may-say-quan-ao-candy/

Hướng dẫn tự sửa máy sấy quần áo Candy báo lỗi LOC, E01, E03, E04, E05, E07, E08, E09, E10, E15 đúng cách, chuẩn không cần thợ, làm theo chuyên gia App Ong Thợ.

#Maysayquanaocandy #Maysayquanaocandybaoloi #suamaysayquanaocandy #maloimaysayquanaocandy #Appongtho @All @Moinguoi

HƯỚNG DẪN TỰ KHẮC
MÃ LỖI MÁY SẤY CA
HOTLINE: 0948 559
APPONGTHO

Mã lỗi máy sấy quần áo Candy có khó sửa không?

Nhìn chung, mã lỗi máy sấy quần áo Candy không quá khó sửa nếu lỗi thuộc nhóm bảo trì và vệ sinh, nhưng sẽ khá phức tạp nếu liên quan đến bo mạch điện tử, động cơ hoặc hệ thống gia nhiệt.

Có thể chia thành 3 mức độ như sau:

Dễ sửa – Người dùng có thể tự xử lý

Các mã lỗi sau thường không cần tháo máy:

- **LOC**: Khóa trẻ em đang bật.
- **E01**: Cửa chưa đóng kín hoặc kẹt quần áo.
- **E03**: Bình nước ngưng tụ đầy.
- **E04**: Cảm biến độ ẩm bị bẩn.
- **E05**: Lưới lọc xơ vải hoặc dàn ngưng bị tắc.
- **E07**: Hệ thống lưu thông khí kém.

Những lỗi này thường chỉ cần vệ sinh, kiểm tra cửa máy hoặc khởi động lại thiết bị là có thể khắc phục được.

Khó vừa – Cần tháo vỏ máy để kiểm tra

Các mã lỗi:

- **E08**: Động cơ hoặc cầu chì nhiệt.
- **E09**: Hệ thống gia nhiệt quá nhiệt.

Để sửa các lỗi này thường phải tháo nắp máy, kiểm tra dây curoa, động cơ, cầu chì nhiệt, cảm biến nhiệt hoặc thanh sấy nên yêu cầu có dụng cụ và kiến thức kỹ thuật cơ bản.

Khó sửa – Nên có kỹ thuật viên xử lý

Các mã lỗi:

- **E10**: Lỗi giao tiếp giữa các bo mạch.
- **E15**: Lỗi EEPROM hoặc rơ-le điều khiển.

Đây là các lỗi liên quan đến điện tử điều khiển. Việc sửa chữa thường cần:

- Đồng hồ đo điện chuyên dụng.
- Kiểm tra sơ đồ mạch.
- Hàn linh kiện điện tử.
- Nạp lại chương trình EEPROM.
- Thay thế bo mạch điều khiển.

Người không có kinh nghiệm rất khó xử lý triệt để các lỗi này, nên tham khảo: https://appongtho.com/candy/

HƯỚNG DẪN TỰ KHẮC
MÃ LỖI MÁY SẤY CA
HOTLINE: 0948 559
APPONGTHO

Hướng dẫn tự sửa 10 lỗi trên máy sấy quần áo Candy an toàn

Từ kinh nghiệm thực tế của nhiều kỹ thuật viên sửa máy sấy, khoảng 70–80% các trường hợp báo lỗi Candy là do bẩn lưới lọc, tắc đường khí, đầy bình nước ngưng hoặc cửa máy đóng chưa đúng, vì vậy người dùng nên kiểm tra các nguyên nhân đơn giản trước khi nghĩ đến việc thay linh kiện hoặc sửa bo mạch.

Điều này vừa tiết kiệm chi phí vừa tránh tháo máy không cần thiết.

Dưới đây là cách tự sửa từng mã lỗi máy sấy quần áo Candy được chia sẻ bởi App ong Thợ.

1. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi LOC

Mã lỗi LOC cho biết chức năng khóa trẻ em đang được kích hoạt khiến toàn bộ hoặc một phần các phím điều khiển trên máy sấy Candy không thể thao tác được.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Rút phích cắm điện khỏi nguồn cấp.
- Bước 2: Quan sát màn hình hiển thị xác nhận mã LOC.
- Bước 3: Xác định vị trí bảng điều khiển phía trước máy.
- Bước 4: Kiểm tra các phím Time và Drying.
- Bước 5: Kiểm tra tình trạng hoạt động của màn hình LED.

Sau khi xác định được bảng điều khiển vẫn nhận nguồn điện ổn định, các phím chức năng không bị kẹt cơ học và màn hình hiển thị chính xác mã LOC thì có thể tiến hành các thao tác xử lý để vô hiệu hóa chế độ khóa trẻ em và khôi phục quyền điều khiển thiết bị.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Nhấn giữ đồng thời Time và Drying từ 2–5 giây.
- Bước 7: Kiểm tra biểu tượng LOC có biến mất không.
- Bước 8: Ngắt nguồn điện khoảng 10 phút nếu lỗi còn xuất hiện.
- Bước 9: Khởi động lại và thực hiện thao tác mở khóa lần nữa.
- Bước 10: Chạy thử một chương trình sấy ngắn.

Với quy trình xử lý được các chuyên gia App Ong Thợ tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế sửa chữa máy sấy Candy, người dùng hoàn toàn có thể tự mở khóa và khôi phục hoạt động bình thường của thiết bị nếu thực hiện đầy đủ các bước trên.

2. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E01

Mã lỗi E01 xuất hiện khi hệ thống không nhận được tín hiệu đóng cửa an toàn từ công tắc cửa hoặc cơ cấu khóa cửa.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt nguồn điện máy sấy.
- Bước 2: Mở cửa và lấy toàn bộ quần áo ra ngoài.
- Bước 3: Kiểm tra chốt khóa trên cánh cửa.
- Bước 4: Xác định vị trí công tắc cửa phía trong thân máy.
- Bước 5: Quan sát dây điện kết nối công tắc cửa.

Sau khi đã xác định được toàn bộ cụm khóa cửa, công tắc cửa và hệ thống dây dẫn liên quan thì cần tiếp tục đánh giá khả năng đóng ngắt tín hiệu của từng bộ phận nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây ra mã lỗi E01.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Loại bỏ quần áo hoặc vật cản tại mép cửa.
- Bước 7: Điều chỉnh lại chốt khóa bị lệch.
- Bước 8: Siết chặt giắc cắm bị lỏng.
- Bước 9: Thay công tắc cửa nếu bị hỏng.
- Bước 10: Lắp lại và chạy thử máy.

Theo hướng dẫn từ đội ngũ kỹ thuật viên App Ong Thợ, việc xử lý mã lỗi E01 sẽ đạt hiệu quả cao khi kiểm tra tuần tự từ phần cơ khí đến phần điện và chỉ thay thế linh kiện khi đã xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng.

3. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E03

Mã lỗi E03 thường xuất hiện khi bình chứa nước ngưng tụ đầy hoặc hệ thống bơm nước ngưng hoạt động không hiệu quả.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Rút nguồn điện thiết bị.
- Bước 2: Tháo khay chứa nước ngưng tụ.

- Bước 3: Kiểm tra mức nước trong bình chứa.
- Bước 4: Xác định vị trí bơm xả nước dưới đáy máy.
- Bước 5: Kiểm tra phao cảm biến mực nước.

Sau khi xác định được hệ thống chứa nước, bơm xả và cảm biến mực nước đang nằm ở đâu bên trong máy thì cần kiểm tra khả năng lưu thông nước cũng như tình trạng tắc nghẽn do xơ vải tích tụ lâu ngày.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Đổ sạch nước trong khay chứa.
- Bước 7: Vệ sinh phao cảm biến.
- Bước 8: Làm sạch bơm xả nước.
- Bước 9: Thay bơm nếu không còn hoạt động.
- Bước 10: Lắp lại và vận hành thử.

Các chuyên gia App Ong Thợ cho biết đa số trường hợp lỗi E03 có thể xử lý thành công bằng việc vệ sinh đúng vị trí và khôi phục khả năng thoát nước của hệ thống mà không cần thay thế linh kiện đắt tiền.

4. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E04

Mã lỗi E04 cảnh báo cảm biến độ ẩm hoặc hệ thống điều khiển đang ghi nhận dữ liệu bất thường trong quá trình sấy.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt nguồn điện thiết bị.
- Bước 2: Mở cửa máy sấy.
- Bước 3: Xác định thanh cảm biến độ ẩm trong lồng sấy.
- Bước 4: Kiểm tra bề mặt cảm biến.
- Bước 5: Kiểm tra dây kết nối cảm biến.

Sau khi xác định được vị trí cảm biến độ ẩm và đánh giá được mức độ bám bẩn hoặc oxy hóa trên bề mặt tiếp xúc thì cần tiến hành kiểm tra chất lượng tín hiệu mà cảm biến truyền về bo mạch điều khiển.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Vệ sinh thanh cảm biến.
- Bước 7: Làm sạch đầu nối dây điện.
- Bước 8: Khởi động lại hệ thống.
- Bước 9: Thay cảm biến nếu cần.

- Bước 10: Chạy thử chu trình sấy.

Kinh nghiệm thực tế từ kỹ thuật viên App Ong Thợ cho thấy phần lớn lỗi E04 xuất phát từ cảm biến bị bẩn và có thể khắc phục nhanh chóng bằng thao tác vệ sinh đúng kỹ thuật.

5. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E05

Mã lỗi E05 thường liên quan đến tình trạng tắc nghẽn lưới lọc xơ vải hoặc bộ lọc dàn ngưng làm ảnh hưởng tới luồng khí lưu thông.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt nguồn điện máy.
- Bước 2: Tháo lưới lọc tại cửa máy.
- Bước 3: Tháo bộ dàn ngưng phía dưới.
- Bước 4: Kiểm tra lượng xơ vải tích tụ.
- Bước 5: Kiểm tra cảm biến nhiệt gần luồng gió.

Sau khi xác định được toàn bộ khu vực lọc khí và đường lưu thông không khí bên trong thiết bị thì cần đánh giá mức độ cản trở của bụi vải đối với hoạt động trao đổi nhiệt của hệ thống sấy.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Vệ sinh lưới lọc xơ vải.
- Bước 7: Vệ sinh dàn ngưng tụ.
- Bước 8: Làm sạch cảm biến nhiệt.
- Bước 9: Thay cảm biến nếu hư hỏng.
- Bước 10: Lắp lại và chạy thử.

Theo khuyến nghị từ https://appongtho.vn/dich-vu-sua-chua-dien-lanh , việc vệ sinh định kỳ bộ lọc là giải pháp hiệu quả nhất để phòng tránh và xử lý triệt để mã lỗi E05 trên máy sấy Candy.

6. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E07

Mã lỗi E07 cho biết hệ thống sấy đang hoạt động trong điều kiện luồng khí lưu thông kém khiến hiệu suất làm khô quần áo giảm đáng kể và có nguy cơ phát sinh lỗi quá nhiệt.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt hoàn toàn nguồn điện máy sấy.

- Bước 2: Tháo lưới lọc xơ vải tại cửa máy.
- Bước 3: Tháo cụm lọc dàn ngưng phía dưới thân máy.
- Bước 4: Kiểm tra đường dẫn khí nóng và khí thoát.
- Bước 5: Xác định vị trí quạt tuần hoàn bên trong máy.

Sau khi đã xác định được toàn bộ hệ thống lưu thông không khí bao gồm lưới lọc, dàn ngưng, đường dẫn gió và quạt tuần hoàn thì cần kiểm tra mức độ tắc nghẽn tại từng vị trí nhằm xác định nguyên nhân chính khiến lưu lượng gió không đạt tiêu chuẩn vận hành của nhà sản xuất.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Loại bỏ toàn bộ xơ vải trong bộ lọc.
- Bước 7: Vệ sinh dàn ngưng và đường dẫn khí.
- Bước 8: Kiểm tra cánh quạt có bị kẹt không.
- Bước 9: Thay quạt tuần hoàn nếu hoạt động yếu.
- Bước 10: Lắp lại toàn bộ và chạy thử máy.

Thông qua kinh nghiệm thực tế được các kỹ thuật viên App Ong Thợ tích lũy trong quá trình sửa chữa hàng nghìn máy sấy Candy, việc xử lý mã lỗi E07 sẽ đạt hiệu quả cao khi người dùng vệ sinh đồng bộ toàn bộ hệ thống lưu thông khí thay vì chỉ làm sạch riêng lưới lọc xơ vải.

7. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E08

Mã lỗi E08 cảnh báo động cơ truyền động lồng sấy hoặc hệ thống bảo vệ nhiệt của máy đang gặp sự cố khiến lồng sấy không thể vận hành ổn định.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Rút nguồn điện thiết bị.
- Bước 2: Tháo nắp trên của máy sấy.
- Bước 3: Tháo tấm che phía sau máy.
- Bước 4: Xác định vị trí động cơ truyền động.
- Bước 5: Kiểm tra cầu chì nhiệt và dây curoa.

Sau khi đã tiếp cận được cụm động cơ, dây curoa và các linh kiện bảo vệ nhiệt liên quan thì cần đánh giá khả năng quay của động cơ cũng như tình trạng dẫn động cơ khí nhằm xác định chính xác nguyên nhân phát sinh mã lỗi E08.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Gỡ rối quần áo gây kẹt lồng.
- Bước 7: Kiểm tra và thay dây curoa nếu đứt.
- Bước 8: Đo kiểm cầu chì nhiệt.
- Bước 9: Thay động cơ nếu cháy cuộn dây.
- Bước 10: Lắp lại và vận hành thử.

Theo hướng dẫn từ chuyên gia App Ong Thợ, việc xử lý mã lỗi E08 cần được thực hiện cẩn thận theo từng bước kiểm tra từ cơ khí đến điện nhằm tránh thay thế nhầm linh kiện và tiết kiệm tối đa chi phí sửa chữa.

8. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E09

Mã lỗi E09 xuất hiện khi nhiệt độ bên trong máy vượt ngưỡng an toàn hoặc hệ thống gia nhiệt phát sinh bất thường trong quá trình vận hành.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt điện và chờ máy nguội hoàn toàn.
- Bước 2: Tháo nắp phía sau thiết bị.
- Bước 3: Xác định vị trí hộp gia nhiệt.
- Bước 4: Kiểm tra cảm biến nhiệt độ.
- Bước 5: Kiểm tra bộ ổn nhiệt bảo vệ.

Sau khi xác định được toàn bộ cụm gia nhiệt, cảm biến nhiệt và các thiết bị bảo vệ nhiệt bên trong máy thì cần tiến hành đánh giá khả năng sinh nhiệt cũng như khả năng ngắt bảo vệ của từng linh kiện để tìm ra nguyên nhân gây quá nhiệt.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Vệ sinh khu vực hộp gia nhiệt.
- Bước 7: Kiểm tra cảm biến nhiệt.
- Bước 8: Thay bộ ổn nhiệt nếu hỏng.
- Bước 9: Thay thanh nhiệt nếu đứt hoặc chập.
- Bước 10: Lắp lại và chạy thử chương trình sấy.

Đội ngũ kỹ thuật viên App Ong Thợ nhận thấy phần lớn trường hợp lỗi E09 có liên quan trực tiếp tới hệ thống gia nhiệt và việc kiểm tra đầy đủ các thiết bị bảo vệ nhiệt là yếu tố quyết định đến hiệu quả sửa chữa.

9. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E10

Mã lỗi E10 cho biết quá trình trao đổi dữ liệu giữa bo mạch điều khiển chính và bảng hiển thị đang bị gián đoạn hoặc mất hoàn toàn tín hiệu.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt nguồn điện máy sấy.
- Bước 2: Tháo nắp trên thiết bị.
- Bước 3: Xác định bo mạch điều khiển chính.
- Bước 4: Xác định bo hiển thị phía trước.
- Bước 5: Kiểm tra dây tín hiệu kết nối hai bo mạch.

Sau khi xác định được toàn bộ hệ thống điều khiển điện tử bao gồm bo công suất, bo hiển thị và dây truyền dữ liệu liên kết giữa các bộ phận này thì cần tiến hành kiểm tra chất lượng tín hiệu truyền nhận để xác định vị trí mất kết nối.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Kiểm tra các giắc cắm kết nối.
- Bước 7: Vệ sinh chân cắm bị oxy hóa.
- Bước 8: Hàn lại mối nối bị nứt.
- Bước 9: Thay bo mạch nếu hư hỏng.
- Bước 10: Lắp lại và chạy thử thiết bị.

Theo kinh nghiệm sửa chữa thực tế của các chuyên gia App Ong Thợ, lỗi E10 thường đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức điện tử cơ bản để kiểm tra tín hiệu và đánh giá chính xác tình trạng hoạt động của bo mạch điều khiển.

10. Cách sửa máy giấy quần áo Candy báo lỗi E15

Mã lỗi E15 là lỗi nghiêm trọng liên quan đến bộ nhớ chương trình EEPROM hoặc mạch điều khiển rơ-le gia nhiệt bên trong máy sấy Candy.

Tháo rỡ & Xác định vị trí

- Bước 1: Ngắt hoàn toàn nguồn điện thiết bị.
- Bước 2: Tháo nắp trên máy sấy.
- Bước 3: Xác định vị trí bo mạch điều khiển.
- Bước 4: Xác định khu vực chip nhớ EEPROM.
- Bước 5: Kiểm tra mạch rơ-le điều khiển sợi đốt.

Sau khi đã xác định chính xác vị trí bộ nhớ chương trình và các linh kiện điều khiển gia nhiệt trên bo mạch thì cần sử dụng thiết bị đo kiểm chuyên dụng để đánh giá tình trạng hoạt động của từng linh kiện điện tử trước khi quyết định sửa chữa hoặc thay mới.

Phương án khắc phục đúng

- Bước 6: Kiểm tra nguồn cấp bo mạch.
- Bước 7: Đo kiểm hoạt động của rơ-le.
- Bước 8: Nạp lại chương trình EEPROM nếu lỗi dữ liệu.
- Bước 9: Thay thế linh kiện hoặc bo mạch hỏng.
- Bước 10: Lắp ráp hoàn chỉnh và chạy thử.

Dựa trên quy trình sửa chữa chuyên sâu do đội ngũ kỹ thuật viên App Ong Thợ xây dựng từ thực tế bảo dưỡng và sửa chữa máy sấy Candy, người dùng có thể khoanh vùng nguyên nhân gây lỗi E15 một cách chính xác, tuy nhiên việc can thiệp vào bo mạch điện tử nên được thực hiện bởi người có chuyên môn để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài cho thiết bị.

Xem App Ong Thợ trên: https://tinhte.vn/profile/app-ong-tho.2965630/

Hoặc gọi thợ tại Hotline: 0948 559 995